



ซูเปอร์คิก

สีโป๊ว ซูเปอร์คิก



สีโป๊ว ซูเปอร์คิก ผลิตจากสารอะครีลิกอิมัลชันใช้ฉาบซ่อมฝ้าผนัง อุดรอยร้าว แตกร้าว รุพบนบนผนังและพื้นผิวไม้ที่ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพดี เนียนเรียบก่อนทาสี เช่น ผนังปูน คอนกรีต รอยหัวตะปู อูฐ กระเบื้อง พลาสติกโพลีเอทิลีนและพื้นผิวไม้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้งานได้ง่าย ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	อะครีลิกสำเร็จรูป
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
ขนาดบรรจุ	¼ และ 1 ยูเอสแกลลอน
เจดสี	ขาว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การควบคุมพื้นที่ตามทฤษฎี	10 – 15 ตร.ม. / เที่ยว / แกลลอน (ที่หนา 1มม.)
*พื้นที่ควบคุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	เกรียงหรือมีดที่ใช้ฉาบ
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

ระบบทาสี

ใช้เกรียงหรือมีดโป๊วที่สะอาด กดสีโป๊วให้เต็มที่ได้โดยให้มีส่วนเกินเล็กน้อยตามรอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการยุบตัว ถ้ารอยแตกร้าวลึก ควรอุดโป๊ว 2-3 ครั้ง ซึ่งต้องทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนอุดครั้งต่อไป เมื่อแห้งสนิท ชัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด แล้วจึงเข้าระบบทาสี โดยทาสีรองพื้น 1 ชั้น และทาสีทับหน้า 2 ชั้น



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028



Supercote Wall Putty made from a heavy pigmented white Acrylic Emulsion filler to repair wall cracks, naiheads, and other imperfections. Suitable for interior and exterior application including brickworks, plaster, concrete, soft and hard boards, and wood. No added lead and no mercury.

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion filler
Finish	Matt
Pack size	1/4 and 1 U.S.Gallons
Colour Offer	White
Touch Dry	At least 30 minutes
Recoat Dry	2 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	10 – 15 Sq.m./coat/gallon

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Putty knife or suitable filling knife
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of clean water to 10 parts of the product (10%)
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used

Application System

Apply with putty knife or filling knife to fill the cracks for single coat. Press the putty firmly into crack or defect area. Leave a small excess of the putty along crack to allow for any sink age and rub down when properly dry. if the crack is quite deep, recommend to apply 2-3 times and allow 1-2 hours drying between coat. Rub with fine paper sand then follow painting system as recommended of 1 coat of primer and 2 coats of topcoat.



ISO 9001 QMS03026/630
 ISO 14001 EMS05021/198
 OHSAS 18001 OHSAS04016/079
 TIS 18001 OHS01013/028